

## Anleitung Baumbank

### Du brauchst:

- 27 Millimeter starkes Eichenholz
- Leisten (35 x 27 mm)
- Blumentopf
- Schöner Wohnen Polarweiss Weißlack
- Lackierrolle
- Wasserfester PUR-Kleber
- Konstruktionsschrauben
- Stichsäge
- Akkuschauber
- Schleifer oder Schleifgerät
- Stift, Rührstab
- Zollstock

### Step 1

Bereite die Leisten vor, indem Du die Oberfläche der Leimholzplatte mit 120er-Korn anschleifst und die Kanten brichst. Dafür nimmst Du einen Schleifklotz, auf den Du 80er- bis 120er-Papier spannst.



### Step 2

Zeichne ein Mittelriss für die Bohrung auf die Schmalseite der Leisten.



### Step 3

Zeichne die Bohrpositionen ungefähr 5 Zentimeter vom Ende der Leiste.



#### Step 4

Bohre nun die Löcher vor und senke sie an.



#### Step 5

Wähle den Durchmesser des Kreises in der Platte mindestens zwei Zentimeter geringer als den Innendurchmesser des Topfes.



#### Step 6:

Für das Ausschneiden des Kreises haben wir einen Sägetrick für Dich:

1. Nimm eine Holzleiste, z.B. einen Umrührstab von Schöner Wohnen Farbe
2. Markiere mit zwei Punkten das Maß deines gewünschten Radius
3. Bohre in eine der beiden Markierungen ein Loch für den Bleistift
4. Nagel in der anderen Markierung deine Leiste mittig auf das auszusägende Stück Holz
5. Setze einen Bleistift in das Loch und drehe die Leiste um die mit dem Nagel fixierte Mitte
6. Bohre ein Loch für das Sägeblatt an die Kreismarkierung und säge den Kreis aus.



### Step 7:

Schleife nachfolgend die Schnittkante mit Schleifpapier ab. Zuerst mit 60er Korn und nachfolgend feiner, zum Beispiel mit 120er Korn.



### Step 8:

Lackiere die Holzteile mit dem Polarweiss Weißlack. Benutze hierfür eine Lackierrolle.



### Step 9:

Lackiere auch die Längsstreben mit dem Polarweiss Weißlack.



### Step 10:

Die Längsverstreben werden angeschraubt und -geklebt. Achte genau auf den parallelen Verlauf zur Kante und kontrolliere vor dem Fixieren noch einmal das eingerückte Maß der Leisten.



**Step 11:**

Verschraube zunächst die Leisten mit den Konstruktionsschrauben.



**Step 12:**

Die Holzlager werden mit Leim (für den Außenbereich) angesetzt. Trage hierbei den Leim nicht zu dünn auf.



**Step 13:**

Anschließend wird die nächste Platte im 90-Grad-Winkel geklebt und ...



**Step 14:**

... verschraubt.



**Step 15:**

Lege nun die Baumbank auf Deinen Topf.



**Step 16:**

Fertig ist Deine Baumbank!

